

Indlæsning af digitale kanaler

Denne guide har til formål at guide dig igennem en korrekt indlæsning af de digitale kanaler. Hvis du har et fladskærms TV med indbygget digitalmodtager af typen DVB-C kan du se det digitale spejl. Det digitale spejl er en spejling af de analoge kanaler. På denne måde kan du se de analoge kanaler i en digital udgave. Fordelen er at man kan sende flere kanaler digital end analogt og at man undgår de støjpåvirkninger der tit ses ved et analogt TV signal. Hvis du herudover vil se de HD kanaler der sendes ifølge kanalplanen, skal dit fjernsyn understøtte både DVB-C og MPEG-4. Hvis dit fjernsyn ikke understøtter disse kriterier, kan du købe en HDTV-box med en tuner der har disse funktioner indbygget. På denne måde kan du se det digitale TV signal på et analogt TV eller et digitalt TV, som ikke har DVB-C tuner.

Fremgangsmåde

Nedenfor er der anvist en generel fremgangemåde til at indlæse de digitale kanaler på en digitalt TV tuner. Det er derfor ikke sikkert at det passer til netop dit fjernsyn eller HDTV-box. Betragt i stedet fremgangsmåden som en guide i hvad du skal kontrollere og hvad trykke ind på dit TV eller HDTV-box.

1. Kontroller at din TV tuner understøtter overstående kriterier. Kontakt eventuelt din TV forhandler hvis du er i tvivl.
2. Åben menuen på din HDTV-box eller dit fjernsyn. (Find eventuel din manual frem).
3. Vælg menupunktet "Opsætning" eller lignende menupunkt.
4. Kontroller at der er valgt "Danmark" eller "Dansk" som land og sprog.
5. Vælg menupunktet "Digital opsætning" eller lignende menupunkt.
6. Vælg herinde menupunktet "Digital programindstilling" eller lignende menupunkt.
7. Vælg herinde menupunktet "Automatisk programindstilling" eller lignende menupunkt.
8. Vælg "Ja" hvis den spørger om du vil starte automatisk program programindstilling.
9. Vælg "Kabel TV" hvis den spørger om hvilken TV forbindelse du har.
10. Du skal nu få en dialogboks frem hvor du kan trykke frekvens, netværks-ID, modulation og symbol rate ind. Hvis du ikke kan trykke alle ind, skal du blot trykke dem ind, som det er muligt at ændre på. Du skal trykke følgende værdier ind:

Frekvens: 386 MHz

Netværks-ID: 70

Modulation: 64 QAM

Symbol rate: 6952 KS

11. Vælg "Start" for at starte den automatiske programindstilling.
12. Tillykke, du er nu færdig med at indlæse de digitale kanaler.